

PALJUKÄRRYN KÄYTTÖOHJEET

Paljukärryn käyttöönotto

1. Sijoita paljukärri tukevalle ja tasaiselle maalle.
2. Säädä nokkapyörästä kärri vaakatasoon ja aseta jotain maahan kulmatukien alle.
3. Tarkista, että kamiinan vesitulppa on paikoillaan ja veden poistotulppa on kiinni.
4. Täytä paljua istuintason yläpuolelle
5. Laske kärryn kulmatuet maahan ja kiristä huolellisesti.
6. Täytä palju vähintään ylemmän kamiinan liitosputken yläpuolelle ennen sytyttämistä.
MERIALUMIINIKAMIINA EI KESTÄ LÄMMITTÄMISTÄ ILMAN VETTÄ!
7. Laita kamiinan piippu myös paikoilleen ennen sytyttämistä.
8. Pimeään aikaan voit valaista paljun kytkemällä led-valot päälle.

Paljun lämmitys

1. Kuivilla koivuklapeilla vesi lämpenee nopeimmin. Sopiva veden lämpötila on noin 34 – 38 astetta. Liian lämmin vesi on yhtä epämiellyttävää kuin liian kylmä vesi.
2. Paljun lämmitys vie aikaa noin 2 – 4 tuntia riippuen veden alkulämpötilasta, ulkolämpötilasta, käytettävistä puista jne.
3. Vesi kiertää automaattisesti altaan ja kamiinan välillä veden lämmitessä. Sekoita kuitenkin melalla vettä muutaman kerran lämmityksen aikana.
4. Mittaa veden lämpötilaa sekoituksen jälkeen. Kun vesi alkaa olla noin 30 asteista lisää puita maltillisesti.

Paljun tyhjennys

1. Paljua ei saa tyhjentää vedestä jos kamiinassa on vielä hiillos!
2. Avaa poistotulppa.
3. Kun allas on tyhjä, tyhjennä kamiina irrottamalla tulppa.
4. Nosta kulmatuet ylös vasta sitten kun allas on kokonaan tyhjä.